

ファームウェアのアップデート方法

ご用意いただくもの

PC、USBメモリ

※本製品のアップデートにはインターネット接続環境が必要です。インターネット接続に必要な、インターネットサービス事業者を含む第三者への支払いについては、使用者が自ら責任を負うものとします。

STEP.1

DMM.make DISPLAY ウェブサイト内に「最新ファームウェア」があるかを確認し、ある場合はダウンロードしてください。

<https://distribution.dmm.com/display/>

STEP.2

データが何も入っていないUSBメモリを用意し、ダウンロードしたファイルをその中に保存してください。

※FAT形式でフォーマットしたUSBメモリを使用してください。

※Zipファイルの場合は解凍後にフォルダ内のbinファイルをUSBに保存してください。

※アップデート用ファイルはフォルダなどに入れず、USBメモリの直下（ルート不フォルダ）に保存してください。

※本製品はUSB2.0に対応しておりますが、全ての市販USBメモリでの動作を保証するものではありません。

STEP.3

電源プラグをコンセントから抜き、STEP.2でアップデート用ファイルを入れたUSBメモリをUSB端子に差し込みます。その後、再度電源プラグをコンセントに挿し込んでください。

STEP.4

本体正面下のLEDライトが遅い点滅から早い点滅に変更されたら、アップデートが完了です。

STEP.5

USBメモリを本体から取り外し、電源プラグをコンセントから抜きます。

STEP.6

再度電源プラグを挿し込み、電源をONにするとご使用いただけます。