

製品プラグについて

この度は、置き型衣類スチーマーGeorgeをご購入いただきありがとうございます。
ございます。

本製品はアース芯のついた3芯プラグを使用しております。
本製品専用のアース線付き2芯アダプタを同梱しておりますので、ご自宅のコンセント形状に合わせてご使用ください。
コンセント形状が合わない場合は別途ご自身でご用意ください。
アダプタを使用する際は下記注意書きをよく読んで、必ずアース線を接続してご使用ください。

*同梱のアダプタは本製品専用となります。

-  アースを確実に取り付けてください。取り付けられていない場合、故障や漏電のときに感電の恐れがあります。
-  アースは電源プラグを抜いた状態で接続してください。電源プラグを差したまま行くと怪我や感電の恐れがあります。
-  ガス管、水道管、電話、避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。法令で禁止されています。
-  電源コンセントにアース端子がないときは、アース端子を取り付けるための工事が必要です。

お問い合わせは、ユーザーガイド 35 ページ記載の DMM サポート窓口へお願いいたします。